

## Vážený klient!

Vami vybraný zámkový mechanizmus má 60.466.176 kombinácií.

### Návod na použitie

1. Zámok funguje na šesťmiestny číselný kód
2. Po každom stlačení sa zaznie pípanie a vidno svetelný signál
3. Pri správnom kombinácií vidno dvojitý svetelný signál a zaznie dvojité pípanie, pri nesprávnej kombinácii vidno trojitý svetelný signál a zaznie trojité pípanie
4. Pri otváraí medzi stlačením dvoch gombíkov uplynie viac než 10 sekúnd zadanie je neplatné a otváranie treba začať odznova



### Otváranie dverí

1. Základný kód je : 1,2,3,4,5,6
2. Po zadaní kódu (1,2,3,4,5,6) kľučku otočíme doprava (do smeru chodu hodinových ručičiek), zámok sa dostáva do otvoreného stavu. Medzi zadaním kódu a otočením kľučky nesmie uplynúť viac ako 3 sekundy, v opačnom prípade mechanizmus sa vráti do pôvodného stavu. V takomto prípade celý postup treba zopakovať. Pri správnom použití týchto pokynov je možné dvere otvoriť.

### Zatváranie dverí

Otočením kľučky doľava (opačný smer chodu hodinových ručičiek)zámkový mechanizmus sa automaticky zamkne. V každom prípade treba prekontrolovať spôsob uzavretia trezoru.

### Dôležité upozornenie!

**Číselný kód vo vlastnom záujme uchovávajte bezpečne! Nedoporučujeme použiť osobné čísla, ako sú napr. dátum narodenia, tel. číslo atď.**

### Prekódovanie

1. Zmeny kódu vykonávajte len v stave otvorených dverí
2. Plynulým stlačením gombíka nula „0“ zaznie dvojité pípanie a vidno dvojitý svetelný signál
3. Najprv zadáme starý kód, odznie dvojité pípanie a vidno dvojitý svetelný signál
4. Zadáme nový šesťmiestny nový kód, odznie dvojité pípanie a dvojitý svetelný signál, po tomto ešte raz zadáme nový kód a znovu odznie dvojité pípanie a dvojitý svetelný signál. V prípade nesprávneho postupu prekódovania odznie trojité pípanie a trojitý svetelný signál a zámok sa nastaví na predtým použitý starý kód.

### Dôležité upozornenie!

**Pri otváraí, štyrikrát zadaný chybný kód spôsobuje zablokovanie zámkového mechanizmu na 5 minút, počas toho každých 10 sekúnd vydáva svetelný signál. Po uplynutí 5 minút dve chybné zadania kódu spôsobuje zasa 5 minútové zablokovanie.**

### **Pridanie užívacieho kódu**

1. Zmenu predošlého kódu je možné aktualizovať výlučne len pri otvorených dverí trezoru.
2. Plynulým stlačením gombíka „1“ zaznie dvojité pípanie a dvojitý svetelný signál
3. Pre prekódovanie zadajte základný kód (1,2,3,4,5,6) udaný výrobcom
4. Zadáme nový šesťmiestny nový kód, odznie dvojité pípanie a dvojitý svetelný signál, po tomto ešte raz zadáme nový kód a znovu odznie dvojité pípanie a dvojitý svetelný signál. V prípade nesprávneho postupu prekódovania odznie trojité pípanie a trojitý svetelný signál a zámok sa nastaví na predtým použitý starý kód.

### **Vymazanie doteraz uživeného kódu**

1. Vymazanie už doteraz uživaného kódu vykonávajte len v stave otvorených dverí
2. Plynulým stlačením gombíka „3“ zaznie dvojité pípanie a vidno dvojitý svetelný signál
3. Pre vymazávanie zadajte základný kód (1,2,3,4,5,6) udaný výrobcom, odznie dvojité pípanie a vidno dvojitý svetelný signál

### **Výmena baterky**

#### **Dôležité upozornenie!**

**Zámok sa prevádzkuje 9 V batériou! Len kvalitné batérie používať!**

V prípade, že batéria je slabá po otvorení zaznie výrazné pískanie, v tomto prípade je potrebné batériu vymeniť. Ak trezor nebol použitý dlhšiu dobu a batéria sa medzičasom vybila, túto môžeme vymeniť na spodnej strane klaviatúry pomocou napr. pera.

#### **Dôležité upozornenie!**

**Po výmene baterky a po zmeny kódov pri stave otvorených dverí trikrát vyskúšajte stabilné zatváranie a otváranie!**

#### **Čo máme robiť keď :**

...po zadaní posledného čísla kódu počujeme dlhý zvukový signál?

Pravdepodobne sme zadali zlý číselný rad. Zopakujme postup zadania kódu pozorne.

...každých 10 sekúnd reaguje svetelný signál a pri pokuse stlačiť číselný gombík počujeme dlhý zvukový signál?

Štyrikrát sme zadali nesprávny kód. Počkajme 5 minút a zopakujme zadanie čísiel v správnom poradí.

...žiadny zvuk nepočujeme po stlačení gombíkov?

Vybila sa baterka, treba nahradiť novým.

...po otvorení počuť dlhý zvukový signál?

Ihneď vymente baterku.

**Distribútor:** Delta Commerce, s.r.o. Báč 236, 930 30 Báč, tel.: +421 905 321 987