

## Návod na použitie

1. Zámok funguje na osemmiestny (základný) resp. štvormiestny (užívateľský) číselný kód
2. Po každom stlačení je viditeľný modrý svetelný signál
3. Pri správnej kombinácii je viditeľný modrý svetelný signál.
4. Pri otváraní medzi stlačením dvoch tlačidiel uplynie viac než 10 sekúnd zadanie je neplatné a otváranie treba opakovať.

## Prvé otváranie dverí

1. Výrobcom nastavený základný číselný kód : **11,33,55,77**
2. Výrobcom nastavený užívateľský číselný kód : **2244**
3. Po zadaní kódu (**11,33,55,77**) kľučku otočte doprava (v smere chodu hodinových ručičiek), zámok sa dostáva do otvoreného stavu. Medzi zadaním kódu a otočením kľučky nesmie uplynúť viac ako 3 sekundy, v opačnom prípade mechanizmus sa vráti do pôvodného stavu. V takomto prípade celý postup treba zopakovať. Pri správnom použití týchto pokynov je možné dvere otvoriť.

## Zatváranie dverí

Otočením kľučky doľava (opačný smer chodu hodinových ručičiek)zámkový mechanizmus sa automaticky zamkne. V každom prípade treba prekontrolovať spôsob uzavretia trezoru.

### **Dôležité upozornenie!**

**Číselný kód vo vlastnom záujme uchovávajte bezpečne! Nedoporučujeme použiť osobné čísla, ako sú napr. rodné číslo, tel. číslo atď.  
Po sprevádzkovaní bezpečnostnej skrine ihneď zmeňte základný kód a užívateľský kód!!!**

## Zmena základného kódu

1. Zmenu kódu vykonávajte len v stave otvorených dverí
2. Po stlačení červeného tlačidla „#“ zabliká modrý svetelný signál
3. Najprv zadajte základný kód, rozsvieti sa modrý svetelný signál
4. Stlačte 01 – rozsvieti sa modrý svetelný signál
5. Zadajte nový osemmiestny kód, rozsvieti sa modrý svetelný signál, potvrdte ešte raz zadaním nového osemmiestneho kódu a rozsvieti sa dvojitý modrý svetelný signál. V prípade nesprávneho postupu prekódovania rozsvieti sa červený svetelný signál a zámok sa nastaví na predchádzajúci kód.
6. Príklad: ☺ - modrý svetelný signál

# ☺ **11335577** ☺ **01** ☺ **12345678** ☺ **12345678** ☺ ☺

Výsledok: kód je zmenený na 12345678

### **Dôležité upozornenie!**

**Pri otváraní, štvornásobne zadaný nesprávny kód spôsobuje zablokovanie zámkového mechanizmu na 5 minút. Po uplynutí 5 minút dvojnásobné zadanie kódu spôsobuje opakované 5 minútové zablokovanie.**

### Pridanie alebo zmena užívateľského kódu

1. Zmeny kódu vykonávajúte len v stave otvorených dverí
2. Po stlačení tlačidla „#“ sa rozsvieti modrý svetelný signál
3. Pokračujeme zadaním základného kódu, rozsvieti sa modrý svetelný signál
4. Stlačíme 02 – rozsvieti sa modrý svetelný signál
5. Zadáme nový štvormiestny užívateľský kód, rozsvieti sa dvojitý modrý svetelný signál.  
V prípade nesprávneho postupu prekódovania sa rozsvieti červený svetelný signál a zámok sa nastaví na predchádzajúci použitý užívateľský kód.
6. Príklad: ☺ - modrý svetelný signál

# ☺ 11335577 ☺ 02 ☺ 9999 ☺ ☺

Výsledok: užívateľský kód je zmenený na 9999

### Vymazanie užívateľského kódu

1. Vymazanie užívateľského kódu vykonávajúte len v stave otvorených dverí
2. Po stlačení červeného tlačidla „#“ sa rozsvieti modrý svetelný signál
3. Zadajte základný číselný kód, rozsvieti sa modrý svetelný signál
4. Stlačte tlačidlá 03 – rozsvieti sa dvojitý modrý svetelný signál
5. Príklad: ☺ - modrý svetelný signál

# ☺ 11335577 ☺ 03 ☺ ☺

Výsledok: pôvodný užívateľský kód bol vymazaný –zámok je nastavený na výrobcom zadaný kód 2244

### Výmena batérie

**Dôležité upozornenie!**  
**Zámok je prevádzkovaný 2 x 1,5 V AAA batériami! Používať len kvalitné batérie!**

V prípade slabých batérií, po stlačení ľubovoľného tlačidla namiesto modrého svetla sa rozsvieti červený svetelný signál, v tomto prípade je potrebné batérie vymeniť. Ak trezor nebol použitý dlhšiu dobu a batérie sa medzičasom vybili, pridržiť 9 V PP3 batériu na farbene označené miesto nad číselníkom, ktoré slúži aj ako kontrolné LED diódové osvetlenie. Dbajte na správne pólovanie, červene označené miesto + pól, modro označené miesto – pól, súčasne zadajte kód a otočte kľučku doprava.

### Výmena batérii

Na vnútornej strane dverí odstráňte pomocou imbusového kľúču závit, ktorý pridržiava celý elektronický zámkový mechanizmus. Teleso elektronického zámku otočte do vodorovnej polohy v smere proti chodu hodinových ručičiek. Vymeňte batérie. Teleso elektronického zámku vráťte do pôvodného stavu v smere hodinových ručičiek. Pomocou imbusového kľúču pripevnite závit do pôvodného miesta.

**Dôležité upozornenie!**  
**Po výmene batérie a po zmene kódov pri stave otvorených dverí trikrát vyskúšajte stabilné zatváranie a otváranie!**