

Návod na použitie elektronickej skrine na zbrane „GUNTRONIC“

!!POZOR: Prosíme, prečítajte si pozorne tento návod k obsluhu skôr, než budete chcieť nastaviť novú číselnú kombináciu. Nepreberáme záruky za poruchy funkčnosti vzniklé chybným nastavením, príp. použitím sily alebo neodbornou manipuláciou, ani za vecné a majetkové škody, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym uzamykaním skrine. Nikdy neuschovávajúte kľúče pre núdzové otváranie vo vnútri skrine na zbrane.

Všeobecne:

Po každom stlačení klávesnice sa ozve krátky zvukový signál.

Časový interval medzi jednotlivými stlačeními klávesnice nesmie byť dlhší ako 5 sec.

Správne zadaný kód bude potvrdený dvojitým akustickým signálom.

Nesprávne zadaný kód bude signalizovaný trojitým akustickým signálom.

1. PRVNÉ OTVORENIE SKRINE PO DODÁVKE:

- 1.1. Odstráňte kryt zámku napravo od klávesnice.
- 1.2. Zasuňte jeden z dvoch dodaných kľúčov slúžiacich pre núdzové otváranie a otočte ním doprava až na doraz.
- 1.3. Otočením kľuky umiestnenej pod klávesnicou smerom doprava skriňu otvoríme.
- 1.4. Kľúč otočte opäť smerom doľava do polohy uzamknutú a vytiahnite ho.
Nikdy neuschovávajúte kľúče pre núdzové otváranie vo vnútri skrine na zbrane.
- 1.5. Otvorte priestor pre umiestnenie batérií na strane dverí.
- 1.6. Použite 4 kusy 1,5 V AA. Dbajte pri vkladaní batérií na správnu polaritu. Uzavrite priestor pre batérie.

Pred používaním skriň na zbrane „GunTronic“ musí byť z bezpečnostných dôvodov uložený osobný užívateľský kód a taktiež zmenený Mastercode (1-2-3-4-5-6), ktorý je už prednastavený z výroby. Pred započatím tohoto veľmi jednoduchého programovania si stanovte Vaše nové osobné kódy. Nepoužívajte osobné dáta ako napr. dátum narodenia a ďalšie kombinácie, ktoré by bolo ľahké zistiť znalosťou Vašej osoby. Opatrujte Vaše kódy rovnako ako kľúče pre núdzové otvorenie, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu.

2. PROGRAMOVANIE NOVÉHO UŽÍVATEĽSKÉHO KÓDU

- 2.1 Otvorte skriňu podľa bodov 1.1, 1.2 a 1.3.
- 2.2 Stlačte červené tlačidlo na vnútornej strane dverí.
- 2.3 Zaznie 2x signálny tón. Máte 5 sec. v priebehu ktorých je nutné zahájiť programovanie.
- 2.4 Zadaťte Vami zvolenú kombináciu (z bezpečnostných dôvodov doporučujeme zadať minimálne 3 miestnu, maximálne však 8 miestnu) a potvrďte ukončenie programovania tlačidlom „#“.
- 2.5 Po potvrdení Vami zadaného užívateľského kódu tlačidlom „#“ zaznejú 2 signálne tóny.
- 2.6 Programovanie užívateľského kódu prebehlo úspešne.

3. PROGRAMOVANIE NOVÉHO MASTER KÓDU:

- 3.1 Stlačte 2x klávesnicu „0“.
- 3.2 Stlačte červené tlačidlo na vnútornej strane dverí, zaznie 3x signálny tón.
- 3.3 Zadejte Vami zvolenú kombináciu (z bezpečnostných dôvodov doporučujeme zadať minimálne 3 miestnu, maximálne však 8 miestnu)
- 3.4 Potvrďte koniec programovania stlačením „#“. Zaznejú 2 signálne tóny.
- 3.5 Programovanie master kódu prebehlo úspešne.

4. OTVORENIE SEJFU:

- 4.1 Zadaťte jeden z Vami nastavených kódov a potvrďte zadanie červeným tlačidlom „#“
- 4.2 Zaznie dvojitý zvukový signál a rozsvieti se zelená LED dioda, teraz máte 5 sec. na otvorenie skrine pomocou kľuky umiestnenej pod klávesnicou.
- 4.3 Kľukou otočte doprava a Vaše skriňa je otvorená..

5. BLOKOVACÍ ČAS PRI OPAKOVANOM ZADANÍ NESPRÁVNEHO KÓDU:

Zadanie nesprávneho kódu je signalizované trojitým akustickým signálom. Máte ešte 2 pokusy pre zadanie správneho kódu. Pokiaľ dôjde k zadaniu nesprávneho kódu 3x, aktivuje se tzv. blokovací čas na dobu 4 minút, počas ktorého elektronika nereaguje na žiadne zadanie. Po uplynutí tejto doby môžete opäť zadávať správny kód.

6. NÚDZOVÉ OTVÁRANIE:

Pokiaľ ste zabudli Vai zvolené kódy, popr. ak sú batérie prázdne, postupujte nasledovne:

- 6.1 Odstráňte kryt zámku napravo od klávesnice
- 6.2 Zasuňte jeden z dvoch dodaných kľúčov slúžiacich pre núdzové otváranie a otočte ním doprava až na doraz.
- 6.3 Otočením kľuky umiestnenej pod klávesnicou smerom doprava skriňu otvoríme.

7. VÝMENA BATÉRII:

- 7.1 Otvorte priestor pre batérie na vnútornej strane dverí.
- 7.2 Použite 4 kusy nových batérií 1,5 V AA. Dbajte pri vkladání batérií na správnu polaritu.
- 7.3 Uzavrite priestor pre batérie.

Batérie nie sú súčasťou dodávky tovaru!!!

Používajte alkalické baterie!!!