

SENTRY

Návod na upevnenie o podlahu

Táto sada obsahuje:

(2) kotvové skrutky, (2) podložky, (2) hmoždinky (obrázok A)

Potrebné náradie pre upevnenie o podlahu:

Vrtačka, skrutkový kľúč, 11 mm vrták (7/16 palcov), pre upevnenie o drevo: 7,2 mm vrták (9/32 palcov), pre upevnenie o murivo: 9,5 mm vrták kameňa (3/8 palcov).

Návod:

1. Položte sejf na pravú stranu. (Pánty dverí musia smerovať horizontálne k podlahe.)
2. Odomknite sejf a otvorte dvere.
3. Hľadajte na spodnej strane sejfu obe protiľahlé priehlbiny. Vrtajte 11 mm vrtákom (7/16 palcov) zvislo cez priehlbinu a dno sejfu (obrázok B).
4. Zatvorte dvere a sejf postavte. Postavte sejf na želané miesto a znovu otvorte dvere.
5. Použite skrutku alebo vrták na upevnenie o podlahu cez navrtané otvory podľa označenia (obrázok C).
6. Postavte sejf nabok, aby ste navrtali označené miesta.
7. Vrtajte do podlahy:
 - A. Drevo: Vrtajte 7,2 mm vrtákom (9/32 palcov) na každom označenom mieste otvor s hĺbkou 64 mm (2 ½ palca) (obrázok D).
 - B. Murivo: Vrtajte 9,5 mm vrtákom (3/8 palcov) na každom označenom mieste otvor s hĺbkou 64 mm (2 ½ palca) (obrázok D). Do každého otvoru zasuňte jednu hmoždinku.
8. Umiestnite sejf na želanom mieste a vycentrujte pritom otvory v sejfe na otvory v podlahe.
9. Upevnenie sejfu:
 - A. Drevo: Vložte podložku na každú skrutku a skrutky vedzte cez sejf do dier v podlahe. Skrutky upevnite kľúčom na skrutky (obrázok E).
 - B. Murivo: Vložte podložku na každú skrutku a skrutky vedzte cez sejf do hmoždiniek. Skrutky pomocou kľúča na skrutky pevne zatahnite (obrázok F).

Upozornenie: Vrtajte výlučne cez podlahu sejfu, nie cez zadnú stenu alebo bočné steny.

Upozornenie: Montáž a demontáž sejfu sa realizuje na náklady a podľa uváženia zákazníka. Sentry Group nezodpovedá za náklady, ktoré vyplývajú z eventuálnej potrebnej výmeny prístroja.

Na zadnej strane originálneho návodu sú uvedené rôzne číselné kombinácie. Tieto čísla sú jedinečné a je dôležité ich zabezpečiť tak, aby sa k nim nedostala nepovolaná osoba!!!!!!!!!!!!!!

Stratená kombinácia alebo kľúče

Dôležité: Pozorne si prečítajte nasledujúci návod. Pre vašu bezpečnosť JE MOŽNÉ vyžiadať kľúče telefonicky, avšak kombinácie NIE. Za účelom vyžiadania náhradných kľúčov alebo kombinácií musíte poslať emailovú správu alebo fax zákaznickej službe Sentry (pozrite opačnú stranu návodu na použitie). Ak potrebujete podporu alebo chcete nakupovať kreditnou kartou (iba Visa alebo Mastercard), obráťte sa telefonicky na zákaznícku službu Sentry na telefónnom čísle platnom pre Váš región (pozrite opačnú stranu návodu na použitie).

Stratená kombinácia: Zistite model a sériové číslo sejfu a zavolajte Vášmu predajcovi Sentry. Sériové číslo sa nachádza na opačnej strane tohto návodu na použitie a na vonkajšej strane sejfu na malej etikete vedľa zárubne dverí.

Stratené kľúče: Obráťte sa na svojho predajcu Sentry, ak potrebujete náhradný kľúč. Majte pritom pripravené sériové číslo. Sériové číslo sa nachádza na opačnej strane tohto návodu na použitie a na vonkajšej strane sejfu na malej etikete vedľa zárubne dverí.

Výstraha!

Tento výrobok nie je vhodný na bezpečné uchovávanie všetkých druhov materiálov. Predmety ako strelné zbrane, iné zbrane, horľavé materiály alebo liečivá nesmú byť v tomto sejfe skladované.

Výstraha!

Neskladujte v sejfe ŽIADNE senzitivne predmety.

Výrobky SentrySafe s požiarnou ochranou sú vybavené patentovanou izoláciou, ktorá vykazuje vysoký obsah vlhkosti. Keďže sejfy Sentry Safe sú okrem toho vzduchotesné, aby zabezpečovali vodotesnosť, môže sa vo vnútri sejfu vytvárať kondenzovaná voda. Balíček so sušiacim prostriedkom, ktorý sa nachádzal v sejfe pri preprave, má v ňom zostať. **NEZAHADZUJTE HO.** Absorbuje vlhkosť, ktorá sa môže nazbierať vo vnútri sejfu. Príležitostne sejf otvorte, aby ste umožnili únik vlhkosti vzduchu.

Ak chcete v sejfe uschovávať senzitivne predmety ako klenoty s pohyblivými časťami, náramkové hodinky, známky alebo fotografie, mali by ste ich vložiť do vzduchotesnej schránky, ktorú potom vložíte do sejfu.

Upozornenie: Sentry Group neručí za škody alebo poškodenie predmetov v sejfe, ktoré boli spôsobené vlhkosťou.

Výstraha!

Žiadne perly.

V prípade požiaru dochádza k poškodeniu perlí už pri teplote výrazne pod 177°C (350°F), ktorú garantuje sejf s klasifikáciou UL ako vnútornú teplotu. Preto v tomto výrobku SentrySafe neskladujte ŽIADNE perly.

Výstraha!

Žiadne počítačové disky, audiovizuálne médiá alebo negatívy.

Tento výrobok nebol vyrobený za účelom ochrany floppy diskiet alebo 5,25 cm diskiet, náplní alebo pásov, audiokaziet alebo videokaziet príp. negatívov. Spýtajte sa Vášho predajcu na výrobky SentrySafe určené na ohňovzdorné uschovávanie médií, pokiaľ chcete materiály tohto druhu skladovať s ochranou pred požiarom.

Dôležité

Použitie mechanického kombinačného zámku

Upozornenie: Eventuálne musíte stlačiť tlačidlo čapu a tak uviesť čapy do uzatvorenej pozície, zatiaľ čo sú dvere otvorené (obrázok G). Potom pokračujte s testovaním kombinácie. Kľučka sa musí nachádzať v horizontálnej polohe, keď zadávate kombináciu. Kombinačný zámok je teraz pripravený na prevádzku. Kombináciu sejfu nájdete na nálepke na opačnej strane tohto návodu na použitie.

V závislosti od modelu je kombinácia trojčíselná alebo štvorčíselná.

Str.: 26

Dvojnásobná bezpečnosť s kombináciou a kľúčom

Za účelom zvýšenia ochrany, sú niektoré sejfy vybavené duálnym systémom uzamykania.

Na odomknutie sejfu s duálnym systémom uzamykania sú potrebné kombinácia a kľúč. Upozornenie: Sejf je možné uzatvoriť s kľúčom a bez kľúča.

Odomknutie a otvorenie

Zaveďte kľúč do zámku a otočte ním, aby valec zapadol. Kľúč vytiahnite.

Otestujte každú kombináciu pri otvorených dverách!

Trojmiestna kombinácia

Kombináciu nájdete na opačnej strane tohto návodu na použitie.

Upozornenie: Kombináciu nie je možné zmeniť.

Začnite nulou.

Otočte číselný zámok **doprava 3 otočenia doľava**. Po treťom otočení sa zastavte na prvom čísle Vašej kombinácie.

Otočte číselným zámkom doľava. Zastavte pri druhom otočení na druhom čísle Vašej kombinácie.

Otočte číselným zámkom doprava. Zastavte počas prvého otáčania hneď ako dosiahnete tretie číslo Vašej kombinácie.

Štvormiestna kombinácia

Upozornenie: Zmena kombinácie vedie k strate záruky. Aby obmedzená jednoročná záruka naďalej platila (vyžaduje sa doklad o kúpe s údajom o dátume), musíte sa na kontaktnom čísle, ktoré je pre Vás platné (pozrite opačnú stranu tohto návodu na použitie) obrátiť na zákaznícku službu Sentry a uložiť novú kombináciu.

Začnite nulou.

Otočte číselný zámok štyri otočenia doľava. Zastavte po štvrtom otočení na prvom čísle Vašej kombinácie.

Otočte tri otočenia doprava. Zastavte pri treťom otočení na druhom čísle kombinácie.

Otočte dve otočenia doľava. Zastavte pri treťom otočení na treťom čísle kombinácie.

Otočte jedno otočenie doprava. Zastavte počas tretieho otočenia na poslednom čísle kombinácie.

Zatvorenie a uzamknutie

1. Zatvorte dvere.
2. Uveďte kľučku dverí do horizontálnej polohy.
3. Stlačte zámok.
4. Pretočte číselný zámok.

Elektronický zámok

Vloženie batérií

Potrebuje 4 alkalické batérie typu AA (sú súčasťou dodávky).

Upozornenie: Neodporúčame použitie iných batérií alebo akumulátorov.

Batérie vložte nasledovne: Otočte krytom elektronického zámku doprava a odnímate ho (obrázok H). Vložte štyri nové batérie tak, ako je to znázornené v priečniku, vráťte na miesto kryt elektronického zámku a otočte doľava, aby ste ich upevnili.

Sejfy s elektronickým zámkom a kľúčom

Za účelom zvýšenia ochrany sú niektoré sejfy vybavené duálnym systémom uzatvárania. Musíte použiť elektronický kód a kľúč, aby ste sejf otvorili.

Takto otvoríte sejf prvýkrát:

Vložte 4 AA batérie (dodržte vyššie uvádzaný návod).

Otočte kľúčom doprava, aby valec zapadol. Zadaťte kombináciu pre elektronický zámok, ktorá sa nachádza na opačnej strane tohto návodu na použitie. Keď sa rozsvieti zelené LED svetlo WEITER, máte štyri sekundy na to, aby ste sejf otvorili tak, že stlačíte kľučku smerom dolu.

Otestujte každú kombináciu pri otvorených dverách!

Kombináciu výrobcu nájdete na opačnej strane tohto návodu na použitie.

Upozornenie: Kombináciu nie je možné zmeniť.

Klávesnica

Pozor!

Tekutiny môžu klávesnicu poškodiť!

Pozor!

Špičky pera alebo iné špicaté predmety môžu perforovať membránu klávesnice!

Je potrebné vyvinúť iba malý tlak. Zelené svetlo LED WEITER a jednotlivý signálny tón hlásia, že tlak na klávesu bol rozpoznávaný. Zámok Vám dá na každé stlačenie klávesu 5 sekúnd čas. Po 5 sekundách budete počuť 3 signálne tóny a bude blikať červené svetlo LED. Keď k tomu dôjde, musíte začať od začiatku.

Elektronický zámok

Kódy

Existujú tri možnosti otvorenia sejfu.

1. Zadaťte preddefinovanú päťmiestnu kombináciu elektronického zámku. Tento kód nie je možné vymazať, ale môžete ho kedykoľvek použiť na otvorenie sejfu. Bezpečne ho uschovajte!
2. Päťmiestny užívateľský kód je možné naprogramovať a kedykoľvek zmeniť.
3. Na dočasný prístup môžete naprogramovať, zmeniť alebo vymazať päťmiestny užívateľský PIN.

Upozornenie: Kód pozostávajúci iba z núl je neplatný.

Programovanie päťmiestneho užívateľského kódu

1. Stlačte tlačidlo Program.
2. Zadaťte kombináciu elektronického zámku. Zelené LED svetlo zostane zapnuté, pokým zadávate ľubovoľný päťmiestny užívateľský kód. Po zadaní 5 číslic sa zelené LED svetlo vypne.

Opakujte tieto kroky za účelom naprogramovania iného užívateľského kódu. Môžete užívateľský kód vymazať tak, že stlačíte tlačidlo Program a dvakrát zadáte kombináciu elektronického zámku.

Naprogramovanie päťmiestneho užívateľského PIN

Upozornenie: Musíte naprogramovať užívateľský kód predtým, ako naprogramujete užívateľský PIN.

1. Stlačte tlačidlo Program.
2. Stačte tlačidlo druhýkrát.
3. Zadajte päťmiestny užívateľský kód. Zelené LED svetlo zostáva zapnuté.
4. Zadajte päťmiestny užívateľský PIN podľa Vašej voľby. Po zadaní 5 číslic sa zelené LED svetlo vypne.

(Opakujte tieto kroky za účelom naprogramovania iného užívateľského PIN. Aby ste užívateľský PIN vymazali, stlačte dvakrát tlačidlo Program, zadajte Váš užívateľský kód a následne 00000.)

Otestujte každú kombináciu pri otvorených dverách!

Otestujte novú kombináciu pre elektronický zámok viackrát pri otvorených dverách, aby ste zabezpečili, že bol správne naprogramovaný. Teraz je možné používať novú kombináciu pre elektronický zámok.

Zápis užívateľského kódu a užívateľského PIN

Užívateľský kód: _ _ _ _ _

Užívateľský PIN: _ _ _ _ _

Takto sejf odomknete:

Zadajte predefinovanú päťmiestnu kombináciu pre elektronický zámok, užívateľský kód a užívateľský PIN. Zelené LED svetlo zasvieti na 4 sekundy. V tomto čase môžete otočiť kľučkou a otvoriť sejf.

Takto sejf uzamknete:

Zatvorte dvere a kľučku uveďte do horizontálnej polohy.

Výmena batérií

Žlté LED svetlo svieti, keď musia byť nahradené batérie. Pri výmene batérií sa kódy nevymažú. V časti „vloženie batérií“ v odseku „elektronický zámok“ nájdete návod na vloženie.

Upozornenie: Ak sa zdá, že sejf nefunguje, skontrolujte najskôr batérie predtým, než sa obrátite na zákaznícku službu Sentry.

Upozornenie: Odporúčame výmenu batérií po dvoch rokoch a vždy, keď už žlté svetlo LED viac nezhasína.

Režim pozastavenia

Po trojnásobnom zadaní nesprávneho kódu prechádza zámok na dve minúty do takzvaného režimu pozastavenia. V tomto režime nie je možné zámok aktivovať a každé stlačenie tlačidla vyvoláva signalizáciu CHYBY.

Elektronický zámok s LCD

Sejfy s elektronickým zámkom a kľúčom

Za účelom poskytnúť viac ochrany sú niektoré modely vybavené duálnym systémom uzamykania (elektronický zámok a kľúč). MUSÍTE použiť elektronický kód a kľúč, aby ste sejf otvorili.

Takto otvoríte sejf prvýkrát:

Vložte 4 AA batérie (dodržte návod v časti „elektronický zámok“).

Otočte kľúčom doprava, aby zapadol valec. Zadajte kód elektronického zámku (titulnú stranu) a potom stlačte tlačidlo Prog/Enter. Pokiaľ sa rozsvieti zelené LED svetlo WEITER, máte štyri sekundy čas na to, aby ste otvorili sejf tak, že kľučku tlačíte smerom dolu.

Klávesnica

Pozor!

Tekutiny môžu klávesnicu poškodiť!

Pozor!

Špičky pera alebo iné špicaté predmety môžu perforovať membránu klávesnice!

Je potrebné vyvinúť iba malý tlak. Ak stlačíte nejaké tlačidlo, klávesnica sa rozsvieti a jeden jednotlivý signálny tón hlási, že tlak na klávesu bol rozpoznávaný. Zámok Vám dá na každé stlačenie klávesu 5 sekúnd čas. Po 5 sekundách budete počuť 3 signálne tóny a bude blikať červené svetlo LED. Keď k tomu dôjde, musíte začať od začiatku.

Kódy

Existujú tri možnosti otvorenia sejfu. Zadajte jeden z nasledujúcich kódov a stlačte tlačidlo Prog/Enter:

1. Zadajte preddefinovanú päťmiestnu kombináciu elektronického zámku. Tento kód nie je možné vymazať, ale môžete ho kedykoľvek použiť na otvorenie sejfu. Bezpečne ho uschovajte!
2. Môžete naprogramovať jeden štvormiestny až osemmiestny manažérsky kód a v prípade potreby ho zmeniť.
3. Na dočasný prístup môžete naprogramovať, zmeniť alebo vymazať maximálne 6 štvormiestnych až osemmiestnych užívateľských kódov.

Upozornenie: Kód pozostávajúci iba z núl je neplatný.

Otestujte každú kombináciu pri otvorených dverách!

Otestujte nové kódy pre elektronický zámok LCD viackrát pri otvorených dverách, aby ste zabezpečili, že boli správne naprogramované.

Upozornenie: Aby ste mohli začať s novým zadávaním manažérského, užívateľského a výrobného kódu, stlačte CLEAR. Následne môžete kód nanovo zadať.

Upozornenie: Aby ste vypli alebo zapli signálny tón, stlačte 0 a potom Prog/Enter. (0, Prog/Enter)

Programovanie manažérského kódu

Upozornenie: Je možné naprogramovať iba jeden (1) manažérsky kód.

Takto naprogramujete manažérsky kód:

1. Stlačte tlačidlo Prog/Enter, zadajte päťmiestnu kombináciu elektronického zámku a stlačte tlačidlo Prog/Enter.
2. Prázdne pole znamená, že nie je naprogramovaný žiadny manažérsky kód. Pole označené * naproti tomu znamená, že manažérsky kód naprogramovaný je.
3. Zadajte štvormiestny až osemmiestny kód a stlačte tlačidlo Prog/Enter, aby ste ukončili programovanie kódu.

Takto kód vymažete:

1. Stlačte tlačidlo Prog/Enter, zadajte päťmiestnu kombináciu elektronického zámku a stlačte tlačidlo Prog/Enter.
2. Ak sa v poli nachádza *, znamená to, že je naprogramovaný kód, ktorý môže byť vymazaný.
3. Stlačte 0, 0, 0, 0 a potom Prog/Enter, aby ste manažérsky kód vymazali (0, 0, 0, 0, Prog/Enter).

Upozornenie: Aby ste mohli začať s novým programovaním manažérského alebo užívateľského kódu, počkajte 5 sekúnd, kým ubehne čakacia doba zámku. Následne môžete začať odznova.

Programovanie užívateľského kódu

Upozornenie: Je možné naprogramovať šesť (6) užívateľských kódov.

Takto naprogramujete kód:

1. Stlačte tlačidlo Prog/Enter dvakrát, zadajte manažérsky kód a stlačte tlačidlo Prog/Enter.
2. Použite << alebo >>, aby ste sa dostali k rôznym poliam. Prázdne pole znamená, že je možné zadať kód, kým pole označené * je obsadené.
3. Zadajte štvormiestny až osemmiestny kód na zvolenej pozícii a stlačte tlačidlo Prog/Enter, aby ste ukončili programovanie kódu.

Takto kód vymažete:

1. Stlačte tlačidlo Prog/Enter dvakrát, manažérsky kód a stlačte tlačidlo Prog/Enter.
2. Použite << alebo >>, aby ste sa dostali k symbolu *, ktorého kód má byť vymazaný.
3. Stlačte 0, 0, 0, 0 a potom Prog/Enter, aby ste príslušný užívateľský kód vymazali (0, 0, 0, 0, Prog/Enter).

Upozornenie: Aby ste mohli začať s novým programovaním manažérskeho alebo užívateľského kódu, počkajte 5 sekúnd, kým ubehne čakacia doba zámku. Následne môžete začať odznova.

Takto sejf odomknete:

Zadajte predefinovanú päťmiestnu kombináciu elektronického zámku, manažérsky kód alebo užívateľský kód a stlačte tlačidlo Prog/Enter. Na každé zadávané číslo sa zobrazí hviezdička. Symbol otvorenej visiacej zámky sa zobrazí po dobu 4 sekúnd. V tomto čase môžete otočiť kľučkou a otvoriť sejf.

Takto sejf uzamknete:

Zatvorte dvere a kľučku uveďte do horizontálnej polohy.

Manažérske a užívateľské kódy bezpečne uschovajte

Poznačte si manažérske a užívateľské kódy a uschovajte ich na bezpečnom mieste (nie v sejfe).

Zápis manažérskeho kódu a užívateľského PIN

Manažérsky kód: _ _ _ _ _

Užívateľský kód: _ _ _ _ _

Výmena batérií

Symbol batérie sa objaví, keď musia byť nahradené batérie. Pri výmene batérií sa kódy nevymažú.

V časti „vloženie batérií“ v odseku „elektronický zámok“ nájdete návod na vloženie.

Upozornenie: Ak sa zdá, že sejf nefunguje, skontrolujte najskôr batérie predtým, než sa obrátite na zákaznícku službu Sentry.

Symbody

ERR (chyba) označuje nasledujúce situácie:

1. Stlačili ste tlačidlo Program v nesprávnom čase.
2. Zadali ste neplatný kód.
3. Medzi dvoma stlačeniami tlačidiel ubehlo viac ako 5 sekúnd.

PRG (program)

Zobrazí sa po stlačení tlačidla Program dovtedy, kým sa neukončí programovanie manažérskeho alebo užívateľského kódu.

* (hviezdička) označuje nasledovné situácie:

1. Bola stlačené tlačidlo s číslicou.
2. V režime Program označuje obsadenú pozíciu kódu.

Chyba

Počas programovania označuje pozície kódu.

- Prázdne pole znamená, že nie je naprogramovaný žiadny kód
- Pole označené * znamená, že kód je naprogramovaný.

Visiaci zámok

Zobrazí sa po trojnásobnom zadaní nesprávneho kódu a zostáva viditeľným počas dvojminútového režimu pozastavenia.

Otvorený zámok

Zobrazí sa po zadaní platného kódu. Označuje, že sejf bol odomknutý a je možné otvoriť dvere.

Batéria

Zobrazí sa, keď sú batérie slabé a musia byť vymenené.

Reproduktor

Zobrazí sa, keď je aktivovaný signálny tón.

Režim pozastavenia

Po trojnásobnom zadaní nesprávneho kódu prechádza zámok na dve minúty do takzvaného režimu pozastavenia. V tomto režime nie je možné zámok aktivovať a zobrazí sa symbol VISIACEHO ZÁMKU.