



POPIS POUŽÍVANIA ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU DMT

Vážený zákazník

K tomu, aby ste boli spokojní s našimi výrobkami počas ich používania, a len v mimoriadnych prípadoch ste si museli uplatniť nárok na záruku, prosíme Vás, prečítajte pozorne návod na používanie!

Uvedenie do prevádzky:

1. Sejf sa v pôvodnom balení nachádza v otvorenom stave
2. Odstráňte kryt na vnútornej strane dverí a vložte baterku – 1 ks 9V LR61 (odporúčame použiť baterky zn. Duracell)
3. Vyskrutkujte úplne na doraz žltou páskou označenú skrutku a už **nikdy viac ju neskrutkujte!!!**

Otváranie:

1. Základný výrobcom nastavený kód je **1-1-1-1-1-1**
2. Stlačte tlačidlo „ON“
3. Zadať svoj kód (v prípade nového sejfu 1-1-1-1-1-1)
4. Kód potvrdíte stlačením tlačidla „ENTER“, na 5 sekúnd sa rozsvieti zelená „OK“ kontrolka
5. Kľučku pretočte doľava
6. Po nesprávnom zadanom kóde sa rozsvieti červená „ERROR“ kontrolka
7. Po troch neúspešných pokusoch sa klávesnica zablokuje na 1 minútu

Prekódovanie:

1. **Tento postup vždy vykonajte v stave otvorených dverí!!!**
2. Stlačte tlačidlo „ON“
3. Na vnútornej strane dverí stlačte programovacie tlačidlo (označené žltou páskou s nápisom PROGRAMMING)
4. Rozsvieti sa zelené „CODE“ svetielko na 10 sekúnd
5. Zadať nový kód (6 až 10 miestny)
6. Nový kód potvrdíte stlačením tlačidla „ENTER“
7. Opakujte zadanie nového kódu a stlačte tlačidlo „ENTER“
8. Prehratie zvukového signálu znamená, že prekódovanie bolo úspešné
9. Ak si chcete zadať ďalší užívateľský kód tak ihneď po potvrdení prvého kódu stlačte programovacie tlačidlo
10. Rozsvieti sa zelené „CODE“ svetielko na 10 sekúnd
11. Zadať druhý užívateľský kód (6 až 10 miestny)
12. Druhý kód potvrdíte stlačením tlačidla „ENTER“
13. Opakujte zadanie druhého kódu a stlačte tlačidlo „ENTER“
14. Pred zatvorením sejfu v stave otvorených dverí vyskúšajte funkčnosť nového kódu

Resetovanie kódov:

1. Ak si potrebujete resetovať všetky zadané kódy a vymazať pamäť elektroniky (tento postup je možný len v stave otvorených dverí sejfu)
2. Stlačte súčasne programovacie tlačidlo „PROGRAMMING“ na vnútornej strane dverí a tlačidlo „ON“ na 5 sekúnd
3. Číselná kombinácia sa nastaví na výrobcom zadaný kód **1-1-1-1-1**

Upozornenie na klesajúce napätie v baterkách:

1. Po otváracom procese sa na krátku dobu rozsvieti červený „BATTERY“ symbol sprevádzaný krátkym zvukovým signálom
2. Niekoľkokrát je možné trezor otvoriť, je potrebné čo najskôr vymeniť batérie
3. Pri výmene batérie alebo pri úplnom vybití vami zadané kódy zostávajú v pamäti

Pri úplnom vybití baterky:

1. Na prednom paneli v dolnej strednej časti je umiestnená dotyková plôška označená pólmi „+“ a „-“
2. Počas otváracieho procesu k plôške pritlačte 9 V baterku k správnym pólom, zadajte kód a otvorte trezor
3. Po otvorení ihneď vymeňte baterku

Dôležité upozornenie!!!

- jeden z užívateľských kódov uschovajte na bezpečnom mieste pre prípad zabudnutia užívateľského kódu, k sejfu neexistuje kľúč pre núdzové otváranie a neexistuje ani univerzálny užívateľský kód!!!

- sejf nie je určený na umiestnenie v exteriéri, alebo na vlhkých miestach napr. v kúpeľni. Dochádza k poškodeniu elektroniky!

Milí Kupujúci!

S našimi pokynmi sa snažíme prispieť k odbornému používaniu nášho výrobku, aby Vám čo najlepšie slúžil a zodpovedal Vaším predstavám a očakávaniam.

S úctou:

Distribútor: Delta Commerce, s.r.o. Báč 236, 930 30 Báč, tel.: +421 905 321 987

Krajina pôvodu: Taliansko

