



POPIS POUŽÍVANIA ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU SCE

Vážený zákazník

K tomu, aby ste boli spokojní s našimi výrobkami počas ich používania, a len v mimoriadnych prípadoch ste museli uplatniť svoj nárok na záruku, prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali návod na používanie!

Uvedenie do prevádzky:

1. Sejf sa v pôvodnom balení nachádza v otvorenom stave
2. Na vnútornej strane dverí po odstránení ochranného krytu vložte 1 ks 9 V batérie (odporúčame použiť batérie zn. Duracell)

Otváranie a zatváranie:

1. Základný výrobcom nastavený kód je **1-1-1-1**
2. Stlačte tlačidlo „ON“ a následne „ENTER,, a zaisťovacie čapy sa automaticky vysunú, týmto sa trezor zatvorí
3. Stlačte tlačidlo „ON“ a následne zadajte svoj kód (v prípade nového sejfu **1-1-1-1**) – zelená LED dióda sa rozsvieti, zaisťovacie čapy sa vsunú, trezor je otvorený.
4. **Dvere otvárajte len po zhasnutí LED diód „OK+CODE“!!**
5. **Prvé tri kroky vždy vyskúšajte v stave otvorených dverí, aby ste sa presvedčili, že elektronika funguje správne.**

Prekódovanie:

1. **Tento postup je možné vykonať v stave otvorených dverí so vsunutými čapmi!!!**
2. Stlačte tlačidlo „ON“, zabliká zelená LED dióda „OK“
3. Zadajte svoj kód (**4-8 číslic**)
4. Kód potvrdíte stlačením tlačidla „ENTER“, zabliká zelená LED dióda „OK“
5. Opakujte zadanie nového kódu a stlačte tlačidlo „ENTER“ zaznejú štyri zvukové signály a zelené LED diódy „OK+CODE“ zablikajú, čo znamená, že prekódovanie bolo úspešné
6. Pred zatvorením sejfu ešte raz v stave otvorených dverí vyskúšajte funkčnosť nového kódu

Otváranie a resetovanie v prípade zabudnutého kódu:

1. Ak ste si zabudli Vami zvolenú kombináciu, kód si môžete vymazať a naprogramovať nový.
2. Pomocou kľúča pre núdzové otváranie otvorte sejf, kľúč pretočte doprava (otvor sa nachádza pod nálepkou „Technosafe“), a trezor je otvorený. **Kľúč nepretočiť a neodstraňovať!!!**
3. Stlačte tlačidlo „ON“ zabliká zelená LED dióda „OK“ počkajte na dva zvukové signály a zhasnutie „OK“ LED

4. Odstráňte kľúč
5. Stlačte tlačidlo „ENTER“ zaist'ovacie čapy sa vsunú, a doposiaľ používaný kód je resetovaný na výrobcom nastavený kód (1-1-1-1)
6. Po tomto kroku je nutné naprogramovať nový kód

Kontrola napätia v batérii:

1. Zníženie napätia batérie je oznámené zvukovým signálom. Kontrolu je možné vykonať len stlačením tlačidla „ON“ zaznejú tri zvukové signály a súčasne zabliká červená LED dióda „BATTERY“. Po týchto signáloch je ešte možné niekoľkokrát trezor otvoriť, ale je nutné batériu vymeniť.
2. Pri výmene batérie alebo pri úplnom vybití vami zadaný kód zostáva v pamäti

Elektronické núdzové otváranie:

1. Na prednom paneli v dolnej strednej časti je umiestnená dotyková ploška označená pólmi „+“ a „-“,
2. Počas otváracieho procesu k ploške pritlačte 9 V baterku k správnym pólom, zadajte kód a otvorte trezor
3. Po otvorení ihneď vymeňte baterku
4. Plochu nepoškodzovať mechanicky!!!

Dôležité upozornenie!!!

- kľúče pre núdzové otváranie uschovajte na bezpečnom mieste a v žiadnom prípade kľúče neuchovávajte vo vnútri sejfu
- sejf nie je určený na umiestnenie v exteriéri, alebo na vlhkých miestach napr. v kúpeľni. Dochádza k poškodeniu elektroniky!

Milí Kupujúci!

S našimi pokynmi sa snažíme prispieť k odbornému používaniu nášho výrobku, aby Vám čo najlepšie slúžil a zodpovedal Vaším predstavám a očakávaniam.

S úctou:

Distribútor: Delta Commerce, s.r.o. Báč 236, 930 30 Báč, tel.: +421 905 321 987

Krajina pôvodu: Taliansko

