



POPIS POUŽÍVANIA ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU TSW

Vážený zákazník

K tomu, aby ste boli spokojní s našimi výrobkami počas ich používania, a len v mimoriadnych prípadoch ste museli uplatniť svoj nárok na záruku, prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali návod na používanie!

Všeobecné informácie:

1. Do trezoru si môžete naprogramovať užívateľský kód (3-6 číslic) a šesťmiestny manažérsky kód
2. Pri každom stlačení tlačidla zaznie pípnutie
3. Hociktorý proces môžete prerušiť tlačením tlačidla „**CLEAR**“
4. Časové rozpätie medzi tlačením dvoch tlačidiel nesmie presahovať 5 sekúnd, v opačnom prípade celý začatý proces je neplatný
5. Výrobcom nastavený manažérsky kód (**000000**) odporúčame zmeniť

Uvedenie do prevádzky:

1. Sejf sa v pôvodnom balení nachádza v otvorenom stave
2. Na vnútornej strane dverí po odstránení ochranného krytu vložte 4 ks 1,5 V batérií LR6 AA (je súčasťou balenia)

Zatváranie:

1. Privrite dvere trezora a zadajte ľubovoľný 3-6 miestny užívateľský kód (tento kód bude slúžiť aj pre otváranie)
2. Stlačte tlačidlo „**LOCK**“
3. Zaisťovacie čapy sa automaticky vysunú a na displeji sa objaví „**CLOSED**“, a následne nastavený užívateľský kód
4. Ak počas zatvárania čapy sa narazia na prekážku na displeji sa objaví chybový kód „**ERROR2**“, odstráňte prekážku a zatvárací proces zopakujte.

Otváranie užívateľským kódom:

1. Zadajte pri zatváraní navolený užívateľský kód
2. Na displeji sa objaví „**OPENED**“, zaisťovacie čapy sa vsunú, týmto trezor je otvorený
3. Pri zadaní nesprávneho kódu na displeji sa objaví „**ERROR**“
4. Pri štvornásobnom zadaní nesprávneho užívateľského kódu na displeji sa objaví „**HOLD**“ a tlačidlá prestanú reagovať na stlačenie v priebehu 3 minút. Po uplynutí 3 min. môžete zadať správny kód

Otváranie manažérskym kódom:

1. Základný výrobcom nastavený kód je **0-0-0-0-0-0**

2. Zadať manažérsky kód na displeji sa objaví „**OPENED**“, zaisťovacie čapy sa vsunú, týmto trezor je otvorený
3. Pri zadaní nesprávneho kódu na displeji sa objaví „**ERROR**“
4. Pri štvornásobnom zadaní nesprávneho manažérskeho kódu na displeji sa objaví „**HOLD**“ a tlačidlá prestanú reagovať na stlačenie v priebehu 3 minút. Po uplynutí 3 min. môžete zadať správny kód

Prvé tri kroky vždy vyskúšajte v stave otvorených dverí, aby ste sa presvedčili, že elektronika funguje správne!

Prekódovanie manažérskeho kódu:

1. Tento postup je možné vykonať v stave otvorených dverí so vsunutými čapmi!!!
2. Stlačte dvakrát tlačidlo „**O**“ a následne „**LOCK**“, na displeji sa objaví „**OLD**“,
3. Zadať doteraz používaný starý kód (pri prvom prekódovaní **0-0-0-0-0-0**)
4. Stlačte tlačidlo „**LOCK**“, na displeji sa objaví „**NEW**“,
5. Zadať svoj kód (6 číslic)
6. Kód potvrdíte stlačením tlačidla „**LOCK**“, na displeji sa objaví „**AGAIN**“
7. Opakujte zadanie nového kódu a stlačte tlačidlo „**LOCK**“ na displeji sa objaví „**DONE**“, čo znamená, že prekódovanie bolo úspešné
8. Pred zatvorením sejfu ešte raz v stave otvorených dverí vyskúšajte funkčnosť nového manažérskeho kódu

Otváranie a resetovanie v prípade zabudnutého kódu:

1. Ak ste si zabudli Vami zvolenú kombináciu užívateľského alebo manažérskeho kódu si môžete vymazať a naprogramovať nový.
2. Pomocou kľúča pre núdzové otváranie otvorte sejf, kľúč pretočte doprava v smere chodu hodinových ručičiek (otvor sa nachádza pod nálepkou „**T**“) na displeji sa objaví „**MANUAL**“ následne dvere sa otvoria
3. V stave otvorených dverí kľúč pretočte doľava, čapy sa vysunú a vyberte kľúč
4. Stlačte tlačidlo „**LOCK**“ zaisťovacie čapy sa vsunú a doposiaľ používaný užívateľský aj manažérsky kód je resetovaný
5. Po tomto kroku je nutné naprogramovať nový manažérsky kód

Kontrola napätia v baterkách:

1. Kontrolu je možné vykonať len v zatvorenom stave, stlačte tlačidlo „**LOCK**“ ak na displeji sa objaví „**BA-LO**“ treba vymeniť batérie (odporúčame použiť baterky zn. Duracell), ak na displeji sa objaví „**BA-HI**“ napätie v baterkách je v poriadku
2. Pri výmene batérií alebo pri úplnom vybití vami zadaný kód zostáva v pamäti

Denník:

1. Elektronika si zapamätá posledných 100 krokov (otváranie a zatváranie užívateľským, manažérskym kódom alebo kľúčom)
2. Trezor otvorte pomocou manažérskeho kódu
3. Stlačte dvakrát tlačidlo „**CLEAR**“ na displeji sa objaví „**PROG**“
4. Zadať kód **0-6-0-5-1-6** a stlačte tlačidlo „**LOCK**“
5. Na displeji sa objavia naposledy vykonané kroky podľa poradia počnúc od posledného
6. Na listovanie použite tlačidlo „**LOCK**“
7. Prvé tri čísla – poradové číslo v denníku
8. Štvrté písmeno – **O**-otváranie, **C**-zatváranie

9. Piate a šieste číslo – **01-otváranie užívateľským kódom, 02-otváranie manažérskym kódom, 09-otváranie kľúčom**

10. Časové rozpätie medzi tlačením dvoch tlačidiel nesmie presahovať 15 sekúnd, v opačnom prípade celý začatý proces je neplatný

Dôležité upozornenie!!!

- kľúče pre núdzové otváranie uschovajte na bezpečnom mieste a v žiadnom prípade kľúče neuchovávajúte vo vnútri sejfu

- sejf nie je určený na umiestnenie v exteriéri, alebo na vlhkých miestach napr. v kúpeľni. Dochádza k poškodeniu elektroniky!

Milí Kupujúci!

S našimi pokynmi sa snažíme prispieť k odbornému používaniu nášho výrobku, aby Vám čo najlepšie slúžil a zodpovedal Vaším predstavám a očakávaniam.

S úctou:

Distribútor: Delta Commerce, s.r.o. Báč 236, 930 30 Báč, tel.: +421 905 321 987

Krajina pôvodu: Taliansko

