



## POPIS POUŽÍVANIA ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU TLE,

### Vážení zákazník

K tomu, aby ste boli spokojní s našimi výrobkami počas ich používania, a len v mimoriadnych prípadoch ste museli uplatniť svoj nárok na záruku, prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali návod na používanie!

#### Uvedenie do prevádzky:

1. Odstráňte kryt zo spodnej časti elektronického ovládača
2. Pomocou kľúča pre núdzové otváranie otvorte sejf
3. Na vnútornej strane dverí po odstránení ochranného krytu vložte 4 ks 1,5 V batérií LR6 AA

#### Otváranie:

1. Základný výrobcom nastavený kód je **1-2-3-4**
2. Stlačte tlačidlo „#“, na displeji sa objaví „-----“
3. Zadaťte svoj kód (v prípade nového sejfu 1-2-3-4)
4. Kód potvrdíte stlačením tlačidla „#“, na displeji sa objaví „OPEN“
5. Kľučku pretočte doľava

#### Prekódovanie:

1. **Tento postup vždy vykonajte v stave otvorených dverí!!!**
2. Stlačte tlačidlo „#“, na displeji sa objaví „-----“
3. Zadaťte svoj kód (v prípade nového sejfu 1-2-3-4)
4. Kód potvrdíte stlačením tlačidla „#“, na displeji sa objaví „OPEN“
5. V priebehu 10 sekúnd stlačte tlačidlo „\*“, na displeji sa objaví „-----“
6. Zadaťte nový kód (4 až 8 miestny)
7. Nový kód potvrdíte stlačením tlačidla „#“
8. Na displeji sa objaví „INTO“, čo znamená, že prekódovanie bolo úspešné
9. Pred zatvorením sejfu ešte raz v stave otvorených dverí vyskúšajte funkčnosť nového kódu

#### Resetovanie v prípade zabudnutého kódu:

1. Ak ste si zabudli Vami zvolenú kombináciu, kód si môžete vymazať a naprogramovať nový.
2. Pomocou kľúča pre núdzové otváranie otvorte sejf
3. Odstráňte kovový ochranný kryt na vnútornej strane dverí (vedľa závesov)
4. Stlačte raz červené tlačidlo pre vymazanie kódu
5. Na displeji sa objaví „CLEAR“ číselná kombinácia sa nastaví na výrobcom zadaný kód **1-2-3-4**

### Upozornenie na klesajúce napätie v baterkách:

1. Ak po stlačení tlačidla „#“ na displeji sa objaví „LO BATT“ treba vymeniť batérie (odporúčame použiť baterky zn. Duracell) respektívne informáciu a stave bateriek môžete sledovať aj na displeji.
2. Pri výmene batérií alebo pri úplnom vybití vami zadaný kód zostáva v pamäti

### Nastavenie dátumu a času:

1. Nastavenie je možné v stave otvorených dverí so vsunutými čapmi.
2. Stlačte tlačítko „ \* “, začne blikať prvé dvojčíslenie, pomocou tlačítok „0“ a „8“ nastavíte rok čo potvrdíte stlačením tlačidla „#“, následne začne blikať druhé dvojčíslenie, takisto pomocou tlačítok „0“ a „8“ nastavíte mesiac, čo potvrdíte stlačením tlačidla „#“, takto postupujte ďalej pri nastavení dňa a času, po nastavení minút a posledným stlačením tlačidla „#“ nastavovací proces ukončíte.

### Dôležité upozornenie!!!

- kľúče pre núdzové otváranie uschovajte na bezpečnom mieste a v žiadnom prípade kľúče neuchovávajú vo vnútri sejfu
- sejf nie je určený na umiestnenie v exteriéri, alebo na vlhkých miestach napr. v kúpeľni. Dochádza k poškodeniu elektroniky!



**Milí Kupujúci!**

S našimi pokynmi sa snažíme prispieť k odbornému používaniu nášho výrobku, aby Vám čo najlepšie slúžil a zodpovedal Vaším predstavám a očakávaniam.

S úctou:

**Distribútor:** Delta Commerce, s.r.o. Štadiónová 1471/3, 932 01 Veľký Meder, tel.:  
+421 905 321 987

**Krajina pôvodu:** Taliansko

